


# 配线连接


● A6 (4~20mA 双线式)



● 适合型式

型号	型号	型号	型号
VHST	VAG3	VPVT	HS1
VHS	VPNPR	VPVTF	AV1
VPB	VPNPG	VPVQ	AS1
VDP4	VPRT	VPVQF	NV1
VHR3	VPRTF	VNF	NS1
VHG3	VPRQ	VPRF	
VAR3	VPRQF	HV1	


● A6 (4~20mA 双线式)



● 适合型式

型号
VSST
VSSF
VSRR
VSWT
VSWF
VSHS
VSHT


● A3 (4~20mA 4线式)



● 适合型式

型号	型号	型号	型号
VHS	VPNPG	VPVTF	HS1
VHR3	VPRT	VPVQ	AV1
VHG3	VPRTF	VPVQF	AS1
VAR3	VPRQ	VNF	NV1
VAG3	VPRQF	VPRF	NS1
VPNPR	VPVT	HV1	

● VESW · VESX (1~5V 3线式) VESY · VESZ (4~20mA 2线式)  
VESV (1~5V 3线式) VESI (4~20mA 2线式)




● 适合型式

型号
VESX
VESZ
VESW
VESY
VESV
VESI
VESIM□□T (※)
VESIM□□A

(※) 不附带电缆。


● A2 (1~5V 4线式) A4 (0~5V 4线式) A5 (0~10V 4线式)



● 适合型式

型号	型号	型号	型号
VHS	VPNPG	VPVTF	HS1
VHR3	VPRT	VPVQ	AV1
VHG3	VPRTF	VPVQF	AS1
VAR3	VPRQ	VNF	NV1
VAG3	VPRQF	VPRF	NS1
VPNPR	VPVT	HV1	

● A2 (1~5V 3线式) A4 (0~5V 3线式) A5 (0~10V 3线式)



● 适合型式

型号
VSST
VSSF
VSRR
VSWT
VSWF
VSHS
VSHT

压力传感器  
配线连接